



### 30901 Fil de mise à la terre

Le fil de mise à la terre est doté d'un tour à une extrémité et d'une borne renforcée à l'autre. Spécialement conçu pour mettre à la terre la tête de coupe ou de sertissage, ce composant essentiel garantit une connexion sécurisée. Il est connecté à une tige de mise à la terre. Avec un câble en cuivre de 25 mm<sup>2</sup> et une longueur de 6 mètres.

Code	Réf.	Section	Longueur
667060	P-TR12-02506	25 mm <sup>2</sup>	6 m