# MTG/R

**Manguito tornillo fusible reductor**
Shear head bolt connector reducer
Manchon à vis fusible réducteur




SOFAMEL

C/ Thomas Alva Edison, 16-17
Pol. Ind. Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt ı Barcelona - Spain
T. +34 938 087 980 ı info@sofamel.es
www.sofamel.com

X101231 R2 15/12/25

SOFAMEL
www.sofamel.com ı info@sofamel.es

| Ref. | Sec. ($mm^2$)* | | Long. desforre Strip length Long. dénudage (mm) | | T2/T3 | | T1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Al | Cu | L1 | L2 | M | ⬡ | M | ⬡ |
| MTG/R-240/95 | 95 - 240 | 16 - 95 | 67 | 33 | 2xM22 | 17 | 1xM12 | 17 |

*Conductores Al/Cu de sección circular (IEC 60228 - Clases 1/2) *Al/Cu round conductors (IEC 60228 - Class 1/2) *Conducteurs Al/Cu de section circulaire (IEC 60228 - Classes 1/2)

## GUÍA DE INSTALACIÓN


1. Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.
2. Introducir el conductor completamente en el manguito.
3. Fijar la tornillería a mano hasta sujetar el conductor.
4. Atornillar alternativamente hasta romper las cabezas de los tornillos.

## INSTALLATION GUIDE


1. Remove the insulation from the cable in the specified length and brush the conductor.
2. Insert the conductor fully into the joint.
3. Fasten screw steadily by hand just to fit the conductor.
4. Screws alternativamente until the screw heads break.

## GUIDE D'INSTALLATION

1. Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.
2. Introduire complètement le conducteur dans la cosse.
3. Fixer les vis à la main jusqu'à maintenir le conducteur.
4. Visser alternativament jusqu'à ce que les têtes de vis se cassent.




## LONGITUD DE DESFORRE
STRIPPING LENGTH
LONGUEUR DE DÉNUDAGE




SOFAMEL